



SMONO

Ready for adventure

4 Pro

Instrukcja obsługi





SMONO

© Reinhart GmbH & Co. KG
Tempelhofer Str. 21 52068
Aachen Germany



Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.



Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część waporyzatora i musi zostać przekazana użytkownikowi.



Używaj wyłącznie ładowarek o maksymalnych parametrach wyjściowych 5V/2A.

Instrukcje bezpieczeństwa

Urządzenie jest przeznaczone do celów aromaterapeutycznych i powinno być używane z suszonymi ziołami. Nie jest ono przeznaczone do używania nielegalnych substancji i może być użytkowane wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 lat. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jakiegokolwiek inne zastosowanie jest zabronione.

Konserwację i naprawy mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani specjaliści. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy samodzielnie otwierać urządzenia. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym, nieodpowiednim, niele-

galnym lub nierozsądnym użytkowaniem.

Nigdy nie używaj urządzeń elektronicznych w pobliżu wody.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, chroń urządzenie przed wilgocią i mokrym otoczeniem.

Upewnij się, że przewód ładowania nie jest naprężony ani zagięty. Używaj wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta. Zwracaj uwagę, aby źródło zasilania było czyste i znajdowało się w dobrym stanie technicznym. Przed schowaniem urządzenia pozostaw je do całkowitego ostygnięcia. Otwory wentylacyjne oraz wylot powietrza waporizatora nie mogą być zakrywane ani blokowane podczas pracy urządzenia ani w trakcie fazy chłodzenia.

Elementy szklane nie powinny upadać ani być odkładane zbyt gwałtownie. Gorące szkło nie może mieć kontaktu z zimną wodą, ponieważ może to spowodować jego pęknięcie.

Zimne elementy grzewcze i szklane powinny przed podłączeniem do zasilania osiągnąć temperaturę pokojową. Nigdy nie używaj siły podczas manipulowania

elementami szklanymi. Jeśli szklane części są trudne do złożenia lub rozłożenia, delikatnie poruszaj nimi tam i z powrotem, aby ułatwić ich rozdzielenie. W takich przypadkach należy dokładnie wyczyścić wszystkie części.

To urządzenie elektryczne, zawierające również elementy szklane oraz wrażliwe układy elektroniczne, nie powinno być upuszczane, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozbicia.

Urządzenie powinno być ustawiane wyłącznie na suchej i równej powierzchni. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez



nadzoru podczas pracy, ładowania ani chłodzenia. Nie używaj uszkodzonego urządzenia.

Materiały opakowaniowe, takie jak plastikowe torby, kartony itp., nie mogą być dostępne dla dzieci, ponieważ mogą stanowić potencjalne zagrożenie.

Informacje zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie jako przewodnik, ostrzeżenie oraz źródło ogólnych informacji. Żadna z tych informacji nie stanowi porady medycznej ani innej zatwierdzonej porady specjalistycznej i nie zastępuje takiej porady.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być wykorzystywane do diagnozowania ani leczenia problemów zdrowotnych, stanów chorobowych lub chorób.

W przypadku problemów technicznych, pytań dotyczących urządzenia, napraw, reklamacji lub utylizacji urządzenia prosimy o kontakt pod adresem e-mail: **info@weedshop.pl**

Rozpakowanie

Po rozpakowaniu sprawdź wszystkie elementy pod kątem uszkodzeń lub wad. Materiały opakowaniowe przechowuj poza zasięgiem dzieci, ponieważ mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Zachowaj instrukcję obsługi do przyszłego wykorzystania.

Zawartość opakowania

- Waporyzator Smono 4 Pro
- Instrukcja obsługi
- Kabel USB
- Narzędzie do napełniania
- Szczoteczka do komory powietrznej
- Szczoteczka do komory
- Filtr ustnika



Uruchomienie

Waporyzatora Smono nie wolno pozostawiać bez nadzoru podczas pracy. Urządzenie należy ustawiać wyłącznie na powierzchni odpornej na wysoką temperaturę, równej, stabilnej i solidnej. Nigdy nie należy umieszczać go na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach.


Ładowanie

Czas ładowania akumulatora o pojemności 3000 mAh zależy od jego wieku i stanu.

W przypadku nowego, całkowicie rozładowanego akumulatora wynosi około 2 godzin. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.



Ustnik



Wyświetlacz

Przycisk włączania/
wyłączania

Przycisk „+”

Przycisk „-”



Podłącz przewód USB do portu ładowania mini USB waporyzatora, a następnie do odpowiedniego portu USB.

Symbol baterii na wyświetlaczu wskazuje moment pełnego naładowania akumulatora.

Podczas ładowania należy pozostawać w pobliżu urządzenia. Nie używaj urządzenia podczas ładowania.



75%-100%



50%-75%



25%-50%



1%-25%

Aby sprawdzić poziom naładowania przy wyłączonym urządzeniu, krótko naciśnij przycisk zasilania. Ikona baterii wyświetli aktualny poziom naładowania.

Jeżeli urządzenie **Smono** jest włączone, poziom naładowania akumulatora jest wyświetlany na ekranie **OLED** obok wartości temperatury.

Włączanie



Naciśnij przycisk zasilania pięć razy w ciągu dwóch sekund. Wyświetlacz oraz sygnał wibracyjny potwierdzą, że urządzenie **Smono** zostało włączone.

Zmiana jednostki temperatury

Aby zmienić jednostkę wyświetlania temperatury, naciśnij jednocześnie przycisk zasilania oraz przycisk „-” i przytrzymaj je przez trzy sekundy.

Ustawianie temperatury

Gdy urządzenie **Smono** jest włączone, zmieniaj temperaturę za pomocą przycisków „+” i „-”. Model **Smono 4 PRO** umożliwia płynną regulację temperatury w zakresie od 160°C do 221°C.

Ustawiona temperatura jest wyświetlana przy oznaczeniu „Set”. Temperatura widoczna poniżej przedstawia aktualną temperaturę urządzenia.

Przy bardzo dużej intensywności pary stężenie smaków i aromatów może podrażniać drogi oddechowe.

Aromaty i substancje zapachowe mogą powodować podrażnienie dróg oddechowych. W takim przypadku należy obniżyć temperaturę, aby zmniejszyć intensywność pary.

Przed pierwszym użyciem zaleca się kilkukrotne nagrzanie urządzenia do maksymalnej temperatury w celu usunięcia ewentualnych pozostałości produkcyjnych.

Napełnianie ziołami

Urządzenie należy napełniać wyłącznie wtedy, gdy jest wyłączone i całkowicie ostudzone.

1. Zdejmij ustnik. **(Rys. 1)**
2. Napełnij komorę ziołami możliwie jak najpełniej. **(Rys. 2)**

Jeżeli komora zostanie napełniona tylko częściowo, materiał roślinny może się

przemieszczać. W rezultacie gorące powietrze będzie przepływać obok ziół zamiast skutecznie uwalniać aromaty, co może również pogorszyć prawidłowy przepływ powietrza.

Ostrożnie usuń nadmiar materiału roślinnego z okolic komory, aby możliwe było bezpieczne zamocowanie ustnika. **(Rys. 3)**



Rys. 1:
Wyjmij
ustnik.



Rys. 2:
Napełnij komorę
ziołami.




Rys. 3:
Założ
ustnik.

Regulacja przepływu powietrza

Aby ustawić opór podczas zaciągania się, obróć okrągły otwór regulacyjny znajdujący się na spodzie urządzenia w lewo lub w prawo. Możesz wybrać między większym a mniejszym oporem wdechu i samodzielnie sprawdzić, które ustawienie jest dla Ciebie najwygodniejsze.



Obróć, aby wyregulować



Obrót w kierunku **maksymalnego przepływu powietrza** = lżejszy zaciąg.



Obrót w kierunku **minimalnego przepływu powietrza** = większy opór podczas zaciągania.

Wyłączanie

Naciśnij przycisk zasilania pięć razy w ciągu dwóch sekund. Przed schowaniem urządzenia pozostaw waporyzator Smono do całkowitego ostygnięcia.

Tryb bezpieczeństwa

Po około 40 sekundach rozpoczyna się odliczanie timera. Funkcja ta stanowi zabezpieczenie bezpieczeństwa. Proces nagrzewania zostanie automatycznie zatrzymany po **180 sekundach**, a urządzenie wyłączy się samoczynnie. Aby ponownie uruchomić urządzenie Smono, szybko naciśnij przycisk zasilania pięć razy z rzędu.

Wymiana filtra ustnika

Przed wymianą filtra upewnij się, że urządzenie Smono jest wyłączone i całkowicie ostudzone.

1. Wyciągnij niebieski filtr z ustnika. **(Rys. 1)**
2. Wyjmij biały ceramiczny filtr z silikonowego uchwyty. **(Rys. 2)**
3. Następnie wyjmij małe sitko. **(Rys. 3)**



Obr. 1:
Wyciągnij filtr.



Obr. 2:
Wyjmij filtr ceramiczny.



Obr. 3:
Wyjmij sitko.

4. Włóż nowe sitko. **(Rys. 4)**
5. Włóż nowy filtr ceramiczny. **(Rys. 5)**
6. Wsuń filtr z powrotem do ustnika. **(Rys. 6)**



Obr. 4:
Włóż nowe sitko.



Obr. 5:
Włóż nowy filtr.



Obr. 6:
Wsuń filtr z powrotem do ustnika.

Czyszczenie komory

Podczas schładzania pary w szklanym ustniku oraz komorze na zioła nieuchronnie tworzą się osady. Aby zachować prawidłowe działanie urządzenia i dobrą jakość smaku, elementy te należy regularnie i dokładnie czyścić.

Zaleca się przeprowadzanie szybkiego czyszczenia po każdym użyciu.


Urządzenie Smono należy czyścić wyłącznie wtedy, gdy jest całkowicie ostudzone.

Czyszczenie wstępne

1. Zdejmij ustnik. **(Rys. 1)**
2. Za pomocą narzędzia do napełniania usuń zużyty materiał roślinny. **(Rys. 2)**
3. Szeroką szczoteczką do komory usuń zanieczyszczenia z komory na zioła. **(Rys. 3)**



Obr. 1:
Zdejmij ustnik.



Obr. 2:
Usuń zużyty
materiał roślinny.



Obr. 3:
Wyczyść komorę
szczoteczką.


Czyszczenie kanału powietrznego

Regularne czyszczenie kanału powietrznego pomaga utrzymać wysoką jakość pary.

1. Ustaw regulator przepływu powietrza tak, aby widoczny był otwór kanału powietrznego przeznaczony do czyszczenia. **(Rys. 4)**
2. Za pomocą długiej, cienkiej szczoteczki wyczyść kanał powietrzny. **(Rys. 5)**
3. Po zakończeniu czyszczenia ponownie ustaw przepływ powietrza zgodnie ze swoimi preferencjami. **(Rys. 6)**



Obr. 4:
Odsłoń kanał
powietrzny.



Obr. 5:
Wyczyść kanał
powietrzny.



Obr. 6: Ustaw dopływ powietrza.

