


SMONO
Ready for adventure

Sunshine

Instrukcja obsługi





SMONO

© Reinhart GmbH & Co. KG
Tempelhofer Str. 21 52068
Aachen Germany



Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Niniejsza instrukcja stanowi integralną część waporyzatora i musi zostać przekazana każdemu użytkownikowi urządzenia.



Najnowsze informacje można uzyskać u autoryzowanego sprzedawcy Smono.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie jest przeznaczone do aromaterapii i powinno być używane wyłącznie z suszonymi ziołami. Nie jest przeznaczone do stosowania substancji nielegalnych i może być używane wyłącznie przez osoby dorosłe powyżej 18. roku życia. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jakiegokolwiek inne zastosowanie jest zabronione. Konserwację i naprawy mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani specjaliści. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy samodzielnie otwierać urządzenia. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego, nieodpowiedniego, nielegalnego lub nierozsądnego użytkowania urządzenia. Nigdy nie używaj urządzeń elektronicznych w pobliżu wody.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed wilgocią i mokrym otoczeniem.

Upewnij się, że przewód USB-C nie jest uszkodzony ani zagięty. Używaj wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta. Upewnij się, że źródło zasilania jest czyste i znajduje się w dobrym stanie. Przed schowaniem urządzenia pozostaw je do całkowitego ostygnięcia. Otwory wentylacyjne oraz wylot powietrza waporizatora nie mogą być zakrywane ani blokowane podczas pracy urządzenia ani podczas jego stygnięcia.

Ze szklanymi elementami należy obchodzić się ostrożnie – nigdy ich nie upuszczaj ani nie odkładaj gwałtownie. Nie wystawiaj gorącego szkła na działanie zimnej wody, aby uniknąć pęknięcia. Zimne elementy grzewcze i szklane należy przed podłączeniem do zasilania ogrzać do temperatury pokojowej. Nigdy nie używaj siły podczas manipulowania elementami szklanymi. Jeśli montaż lub demontaż szklanych części sprawia trudności, delikatnie poruszaj nimi w przód i w tył, aby je poluzować. W takim przypadku należy wyczyścić wszystkie części.

To urządzenie elektryczne, które zawiera również szklane oraz delikatne elementy elektroniczne, nie powinno być upuszczane, ponieważ może dojść do jego uszkodzenia lub rozbicia.

Urządzenie należy ustawiać wyłącznie na suchej i równej powierzchni.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy, ładowania ani stygnięcia. Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Materiały opakowaniowe, takie jak plastikowe torby, karton itp., nie powinny być dostępne dla dzieci, ponieważ mogą stanowić potencjalne zagrożenie.



Informacje zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie jako przewodnik w celu zapoznania użytkownika z urządzeniem, przekazania ostrzeżeń oraz ogólnych informacji. Żadna z tych informacji nie stanowi ani nie zastępuje porady lekarskiej ani innej zatwierdzonej porady specjalistycznej.

Informacje te nie mogą być wykorzystywane do diagnozowania ani leczenia problemów zdrowotnych, schorzeń lub chorób.

W przypadku problemów technicznych, pytań dotyczących urządzenia, napraw, reklamacji lub utylizacji urządzenia prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

info@weedshop.pl

Rozpakowanie

Po rozpakowaniu sprawdź wszystkie elementy pod kątem uszkodzeń lub wad. Materiały opakowaniowe przechowuj poza zasięgiem dzieci, ponieważ mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Elementy urządzenia



Zawartość opakowania



Kabel USB-C



Szczoteczka



Metalowe sitka



Bawełniane patyczki
do czyszczenia



Narzędzie do
czyszczenia

Dane techniczne

Pojemność akumulatora	18650 3.7V 2550mAh
Napięcie/prąd ładowania	5V/1A
Napięcie robocze	3.2–4.2V
Włączanie/wyłączanie	3 kolejne naciśnięcia przycisku zasilania
Czas sesji	4–6 minut
Zakres temperatur	100–220°C
Materiał komory	Metal
Czas działania trybu On Demand	30 sekund
Wymiary	26.6*23.8*150.2mm

Ładowanie



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni naładować akumulator za pomocą dołączonego przewodu USB-C.

Podczas ładowania na wyświetlaczu widoczna jest ikona ładowania. Po całkowitym naładowaniu akumulatora ikona pozostanie stale wyświetlana na ekranie.

Napełnianie

Przed pierwszym użyciem kilkakrotnie rozgrzej urządzenie do najwyższej temperatury, aby usunąć ewentualne pozostałości po procesie produkcji.

Zdejmij magnetyczną osłonę ustnika.



Luźno napełnij komorę suszonymi ziołami, nie przepelniając jej. Materiał nie powinien wystawać ponad górną krawędź komory.

Włączanie/wyłączanie

Naciśnij trzykrotnie przycisk zasilania, aby włączyć waporyzator Smono Sunshine. Urządzenie rozpocznie nagrzewanie do domyślnie ustawionej temperatury lub do temperatury używanej podczas ostatniej sesji.

Podczas nagrzewania na wyświetlaczu OLED pojawi się następujący symbol: ☕



Tryb ON DEMAND

Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb czuwania, jeśli nie będzie używane przez dłużej niż 30 sekund. Jeśli pozostanie nieużywane przez kolejne 120 sekund, wyłączy się automatycznie.

Aby wyłączyć waporyzator Smono Sunshine, naciśnij trzykrotnie przycisk zasilania. Urządzenie zawibruje, sygnalizując wyłączenie.

Tryby pracy

Dostępne są dwa tryby pracy:

Tryb SESSION

Gdy urządzenie będzie gotowe do użycia, zawibruje i rozpocznie odliczanie ustawionego czasu sesji. Wykonaj wdech przez ustnik, a urządzenie automatycznie zacznie wytwarzać parę.



Tryb ON DEMAND

Przytrzymaj przycisk zasilania, aby rozpocząć nagrzewanie urządzenia. Po osiągnięciu ustawionej temperatury urządzenie zawibruje i będzie gotowe do inhalacji. Po 30 sekundach urządzenie zawibruje trzykrotnie i automatycznie zakończy nagrzewanie.

W przypadku bardzo intensywnego wytwarzania pary wysoka koncentracja substancji aromatycznych i zapachowych może powodować podrażnienie dróg oddechowych. W takim przypadku należy obniżyć ustawioną temperaturę, co zmniejszy również intensywność wytwarzanej pary.

Ustawianie temperatury

Naciśnięcie lub przytrzymanie przycisku „+” powoduje zwiększenie temperatury. Naciśnięcie lub przytrzymanie przycisku „-” powoduje zmniejszenie temperatury.



Krótkie naciśnięcie zmienia temperaturę o 1°C. Przytrzymanie przycisku powoduje szybszą zmianę temperatury.

Zakres ustawień temperatury:

100°C do 220°C (212°F do 428°F)

Timer

Waporyzator Smono Sunshine oferuje dwa czasy trwania sesji: 4 minuty oraz 6 minut.



Aby przełączyć pomiędzy 4 a 6 minutami, przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania oraz przycisk „+” przez 2 sekundy.

Przełączanie między stopniami Celsjusza i Fahrenheita



Aby przełączyć wyświetlanie temperatury na stopnie Fahrenheita, przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania oraz przycisk „-” przez 2 sekundy.


Aby przełączyć urządzenie do trybu **ON DEMAND**, naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”.



W trybie **ON DEMAND** urządzenie automatycznie wyłączy się, jeśli nie zostanie użyte przez 120 sekund. Aby powrócić do trybu **SESSION**, naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”.

Przed schowaniem waporyzatora Smono Sunshine należy pozostawić go do całkowitego ostygnięcia.


Wyświetlacz OLED



Czyszczenie i konserwacja

Aby zachować optymalną wydajność waporyzatora Smono Sunshine oraz czysty smak pary, zalecamy regularne czyszczenie wszystkich części mających kontakt z materiałem roślinnym lub parą. Do podstawowego czyszczenia używaj szczoteczki dołączonej do zestawu. Po każdym użyciu usuń pozostałości materiału z filtrów, komory i ustnika. Wszystkie demontowalne elementy można rozłożyć, aby przeprowadzić dokładne czyszczenie.

Ustnik





Ostrożnie wyciągnij ustnik, aby go zdemon-
tować. Aby uniknąć uszkodzenia poszcze-
gólnych elementów, zalecamy stosowanie
środka czyszczącego przeznaczonego
do waporyzatorów, niezawierającego
alkoholu, na przykład środka czyszczącego
Smono.

Przed ponownym złożeniem pozostaw
wszystkie elementy do całkowitego wy-
schnięcia.

Do czyszczenia wnętrza metalowej komory
używaj szczoteczki oraz bawełnianego
patyczka czyszczącego.



Zioła

Aby uzyskać optymalne rezultaty, można regulować temperaturę oraz gęstość pary. Zbyt gęsta para i nadmiernie wysoka temperatura znacząco zniekształcają naturalny smak ziół.

Aby uwolnić z roślin jak najwięcej substancji aromatycznych bez negatywnego wpływu na smak, zioła powinny być możliwie jak najdrobniej zmielone. W tym celu zalecamy używanie wysokiej jakości młynka do ziół.

W zależności od temperatury, gęstości pary oraz właściwości użytych ziół proces waporyzacji można powtarzać kilkakrotnie, aż do całkowitego uwolnienia aromatu i substancji zapachowych.

Jeżeli przy maksymalnej temperaturze para przestaje się tworzyć, oznacza to zakończenie procesu waporyzacji.

